Manual del Usuario
User Manual



Producto:
79095
VENTILADOR DE TORRE
99 cm

Product:
79095
TOWER FAN
39"

NOM

NO RETORNE ESTE PRODUCTO A LA TIENDA
Si tiene preguntas o necesita asistencia, por favor llame al siguiente número: (507) 430-1737.

DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE
If you have questions or need assistance, please call customer service at (507) 430-1737.

ADVERTENCIA

Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que estén debidamente supervisados o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos relacionados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños a menos que estén bajo supervisión. Si el cable de alimentación se daña, debe ser reemplazado únicamente en un centro de servicio autorizado por el fabricante para evitar cualquier riesgo. Asegúrese de que el ventilador esté apagado y desconectado de la red eléctrica antes de retirar la rejilla de protección. No conecte el aparato a la corriente eléctrica ni lo utilice a menos que esté completamente ensamblado (ver instrucciones de montaje).

ATENCIÓN: Lea este folleto detenidamente. Contiene instrucciones importantes para una instalación, uso y mantenimiento seguros. Conserve estas instrucciones importantes para futuras consultas.

WARNING

This appliance may be used by children aged 8 years and above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, provided they are supervised or have been given instructions concerning the safe use of the appliance and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and maintenance shall not be carried out by children unless they are supervised. If the power supply cord is damaged, it must be replaced only at a service center authorized by the manufacturer in order to avoid any risk. Make sure the fan is switched off and disconnected from the power supply before removing the protective grille. Do not connect the appliance to the power supply or use it unless it is completely assembled (see assembly instructions).

ATTENTION : read this booklet carefully. It contains important instructions for a safe installation, use and maintenance.
Important instructions to be kept for future reference.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Está prohibido que los niños jueguen con el dispositivo.
- Este dispositivo debe utilizarse únicamente para los fines para los que fue expresamente diseñado; cualquier otro uso debe considerarse inadecuado y, por lo tanto, peligroso. El fabricante no se considera responsable de los posibles daños inapropiados y/o imprevisibles ocasionados por el uso indebido y/o irracional.
- Este dispositivo NO es apto para usarse en ambientes explosivos ni en presencia de sustancias inflamables tales como: gas, vapores, combustible, ni en condiciones inflamables en las que, tras la ignición, se genere combustión en el lugar.
- Los materiales de embalaje (bolsas de plástico, poliestireno expandido, ...) deben mantenerse fuera del alcance de niños o personas con discapacidad, ya que representan fuentes potenciales de peligro.
- La instalación/ensamblaje del dispositivo se realizará de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Cualquier instalación incorrecta puede causar riesgos a personas, animales u objetos, de los cuales el fabricante no podrá considerarse responsable.
- Coloque y utilice el dispositivo sobre una superficie horizontal y estable.
- Antes de conectar el/los enchufe(s) de este dispositivo a la toma de corriente, en caso de no usar el cable de alimentación original suministrado y/o el enchufe, asegúrese de que cada uno esté debidamente certificado.
- Antes de encender el dispositivo, verifique que la tensión y frecuencia correspondan con la red eléctrica y que la toma sea adecuada para el enchufe del dispositivo.
- Asegúrese de que el sistema eléctrico esté equipado con la protección adecuada conforme a la ley vigente. NO alimente el dispositivo utilizando múltiples enchufes. Evite, en lo posible, el uso de adaptadores y/o cables de extensión; si su uso es absolutamente necesario, utilice únicamente aquellos que cumplan con las normas de seguridad vigentes y que sean adecuados a los parámetros eléctricos del adaptador.
- El dispositivo no debe encenderse utilizando temporizadores externos y/o otros dispositivos de control remoto que no sean los suministrados por el fabricante.
- NO utilice el dispositivo en presencia de fuentes de calor (estufas, chimeneas, etc.).
- NO cubra el dispositivo mientras esté en uso (calefactores, estufas, etc.).
- **NO utilice el dispositivo para subir o bajar persianas ni en caso de que accidentalmente se enrede o se retuerza con la rejilla frontal; en tal caso, desconecte inmediatamente el cable de alimentación de la toma de corriente.**
- Si utiliza el dispositivo en una sala frontal, asegúrese de retirar cualquier nivel o pantalla protectora que impida el funcionamiento del aparato.
- Enchufe y desenchufe el cable de alimentación con la mano y sosteniéndolo firmemente.
- Antes de desenchufar, asegúrese de que la función del dispositivo esté en posición “OFF” (símbolo O).
- Desenchufe siempre el cable de alimentación para evitar sobrecalentamientos o daños. No lo tire con fuerza ni lo use para arrastrar el dispositivo (hay un interruptor disponible).
- Evite pellizcar el cable de alimentación, rozarlo con superficies afiladas o ponerlo en contacto con superficies calientes.
- NO obstruya total ni parcialmente las rejillas de ventilación ni introduzca objetos en ellas.

- Durante el funcionamiento, no toque este dispositivo con partes del cuerpo ni con superficies. Se recomienda mantener una protección, como una ventana entre el aparato o un elemento aislante (ejemplo: zapatos con suela de goma).
- Durante su uso, el dispositivo debe mantenerse a una distancia segura de cualquier objeto y/o sustancia inflamable o potencialmente explosiva, que pueda inflamarse mientras el dispositivo está en funcionamiento. Interrumpa inmediatamente el uso si se percibe humo, olor extraño o persistente, solicitando apoyo de personal calificado. Evite realizar operaciones no especificadas en este manual (como desmontaje, modificaciones, etc.).
- Si el dispositivo no funciona correctamente (cable de alimentación dañado, ruidos, olor a quemado u otros daños), interrumpa inmediatamente su uso y contacte con el servicio técnico antes de realizar limpieza o mantenimiento.
- Por motivos de seguridad, el dispositivo debe usarse solo en interiores o, en cualquier caso, protegido de las inclemencias del tiempo como lluvia, radiación solar y humedad. El dispositivo está destinado a ser controlado o supervisado.
- La limpieza y mantenimiento del dispositivo NO deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Cuando deje de utilizar el dispositivo, apáguelo con el comando adecuado en el panel de control.
- NO cuelgue el ventilador en la pared o techo salvo que este tipo de instalación esté previsto y explicado en este manual. Coloque el dispositivo a una distancia adecuada de objetos o paredes circundantes, asegurándose de que su funcionamiento no cause daños accidentales.
- NO utilice el dispositivo cerca de cocinas de gas ni de llamas abiertas en general.
- NO coloque el dispositivo cerca de cortinas o telas.
- **NO cuelgue el ventilador en la pared o en el techo, a menos que este tipo de instalación esté previsto y explicado en este manual. Coloque el aparato a una distancia adecuada de los objetos o paredes circundantes, asegurándose de que su funcionamiento no cause daños accidentales.**
- NO cubra el dispositivo durante su funcionamiento.
- NO introduzca objetos ni deje caer líquidos dentro de la rejilla de protección del ventilador.
- NO deje el dispositivo sin supervisión durante largos periodos de funcionamiento.
- NO se exponga durante mucho tiempo al flujo de aire generado por el dispositivo, ya que puede causar daños a la salud. Si el ventilador no va a utilizarse durante un largo período o no se usa regularmente, colóquelo en su embalaje original en un lugar seco. Cuando lo use por primera vez tras un largo período de inactividad, asegúrese de que el ventilador esté limpio y que las aspas del motor giren libremente (con el dispositivo apagado) sin resistencia.

ADVERTENCIA: este aparato solo puede ser alimentado por una red eléctrica provista de un sistema de puesta a tierra eficiente.

SAFETY INSTRUCTIONS

- It is forbidden for the children to play with the device.
- This device must be used only for the purposes it was expressly designed; any other usage must be considered as improper and therefore dangerous. The manufacturer is not considered responsible and dangerous for the inappropriate and/or unpredictable possible damages caused by the improper and/or unreasonable use.
- This device is NOT suitable to be used in explosive environment or in the presence of flammable substances such as: gas, vapors, spirit of fuel, in flammable conditions within, after ignition, the combustion is generated at the site.
- The packing materials (plastic bags, expanded polystyrene, ...) must be kept out of the reach of children or disabled persons since they represent potential sources of danger.
- The installation/assembling of the device will be made according to the instructions of the manufacturer. Any wrong installation may cause risks to persons, animals or objects, for which the manufacturer cannot be considered responsible.
- Place and use the device on a horizontal and stable surface.
- Before you connect the plug(s) of this device into the socket, in case you do not use the original supplied power cable and/or socket, please be sure that each one is duly certified.
- Before powering the device make sure the rating (voltage and frequency) corresponds to the grid and the socket is suitable for the plug of the device.
- Make sure the power system is equipped with proper protection according to the law in force. DO NOT power the device using multiple sockets. If possible, avoid the use of adaptors and/or extension cables; if their use is absolutely necessary, use only standards in compliance with the current safety regulations and according to the electrical parameters of the adaptor.
- The device must not be switched on using external timers and/or other remote control devices which are not supplied from the manufacturer.
- DO NOT use the device in the presence of heat sources (stoves, chimneys etc.).
- DO NOT cover the device while it is used (use the heater, stoves etc.).
- **DO NOT use the device to raise or lower blinds. If it accidentally becomes entangled or twisted with the front grille, immediately disconnect the power cord from the power outlet.**
- If you use the device in the front room, make sure to remove any level or protective shield which forbids the appliance functioning.
- Plug and unplug the power cable with your hand and hold it firmly.

- Before unplugging make sure that the function of the device is in “OFF” position (symbol 0).
- Always unplug the power cable to avoid the overheating and avoid damaging it. Do not pull it tight or use it to drag the device (a switch is available).
- Avoid pinching the power cable or abrading on sharp surfaces or in contact with hot surfaces.
- DO NOT obstruct totally nor partially the air vents or inserts objects inside.
- During the functioning do not touch this device with your body parts, and surfaces, also it is recommended to be leaving a window shield within the unit, or a big insulating element (for example: insulating shoes with rubber soles).
- During the use the device must be kept at a safety distance from any object and/or inflammable or potentially explosive substances, which are liable of inflammation, when the device is functioning, in each part of the device. Immediately, if it will be perceived that smoke, smell of something it persists with the support of a qualified person. Avoid drawing out operations which are not specified in this manual (such as dismantling, modification, etc.).
- If the device does not work properly (power cable or fixed power cable is not regular, noise, burning smell or other damages) immediately stop its use and report before to service. Cleaning or performing any maintenance operation.
- For reasons of safety the device, only indoors or in any case protected from weather such as rain, and solar radiation of sun and humidity. The device is intended to be controlled or supervised.
- Cleaning and maintenance of the device MUST NOT be done by unsupervised children.
- When you stop using the device, switch it off, using the proper command on the control panel.
- **DO NOT hang the fan on the wall or ceiling unless this type of installation is specified and explained in this manual. Place the appliance at an appropriate distance from surrounding objects or walls, ensuring that its operation does not cause accidental damage.**
- DO NOT use the device near gas stoves or open flames in general.
- DO NOT insert the device near curtains or fabrics.
- DO NOT hang the fan on the wall or ceiling unless this type of installation is provided and explained in this manual.
- DO NOT cover the device during functioning.
- DO NOT insert objects, or drop any liquids inside the protection grill of the fan.
- DO NOT leave the device unsupervised for a long period during functioning.
- DO NOT expose yourself for a long period to the air flow generated by the device because it can cause damage to the health. If the fan is not to be used for a long period and is not used regularly, place the item in its original packaging in a dry place. When you use it for the first time after long period of inactivity, please make sure the fan is clean and the motor blades turn freely (with the device not powered) without any resistance.

WARNING: this appliance can be supplied only by a supply mains provided of an efficient earthing system.


IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

PARTS IDENTIFICATION



ENSAMBLAR EL VENTILADOR DE TORRE


Ensamble el soporte para el cable de alimentación.
Hay 4 ranuras en la parte posterior del cuerpo. Colóquelas en el soporte para el cable de alimentación y presiónelo suavemente para finalizar el ensamblaje.




Ensamblaje de la base
1. Coloque los 4 orificios en los 4 pilares y presiónelos suavemente para asegurar que estén perfectamente ensamblados.
2. Coloque el ventilador de torre sobre un escritorio y asegúrese de que la parte inferior quede fuera del escritorio para un mejor ensamblaje.



3. Pase el cable de alimentación a través de la base, que está ensamblada según los requisitos anteriores.
4. Coloque la base en el cuerpo y gírela suavemente para asegurarse de que coincidan perfectamente.




5. Fije la base al cuerpo con los 4 tornillos incluidos.
6. Pase el cable de alimentación por la ranura cerca de la parte posterior del cuerpo. El ventilador de torre estará listo para usar.




ASSEMBLE THE TOWER FAN


Assemble the Power Cord Storage Rack
There are 4 grooves at the back of the body, match them with the Power Cord Storage Rack, then press the Power Cord Storage Rack gently to finish the assembling.




Assemble the Base
1.Match the 4 holes with the 4 pillars, and press them gently to make sure they are exactly assembled.
2.Lie down the body at one desk and make sure the lower part of the body is outside of the desk for better assemble the tower fan body with base.



3.Pass the power cord through the base which is assembled as per above requirement.
4.Place the base into the body and rotate the base gently to make sure they are matched exactly.



5. Fix the base with Body using the 4 screws provided.
6. Pass the power cord through the groove near the back of the body. Then the tower fan is ready to use.



CÓMO OPERAR

- Asegúrese de que el interruptor giratorio esté en la posición 0 y luego conecte el enchufe a una toma de corriente.
- Gire la perilla izquierda para encender o apagar el ventilador, o para seleccionar la velocidad baja, media o alta con o sin oscilación.
- Gire la perilla derecha para que el ventilador se detenga a la hora establecida. Si el ventilador se detiene a la hora establecida (la perilla del temporizador está en la posición OFF), el ventilador de torre no funcionará al accionar la perilla derecha. Gire la perilla del temporizador a la posición ON antes de accionar la perilla derecha.

HOW TO OPERATE

- Make sure the Rotary Switch is in the 0 position, then insert the plug into a wall outlet.
- Rotate the left Knob to turn on or turn off the fan, or to choose the Low/Medium/High speed with or without oscillation.
- Rotate the right Knob, the fan will stop work at the set time. When the fan stop work at the set time(Timer Knob at OFF position), the tower fan cannot work when you operate the right Knob, pls Rotate the Timer Knob to ON position before you operate the right Knob.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Asegúrese de que el ventilador esté desconectado de la red eléctrica antes de limpiarlo.
- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, antes de limpiarlo, SIEMPRE DEBE apagar y desenchufar el ventilador.
- Utilice un paño húmedo (no mojado) para limpiar el exterior del ventilador y eliminar el polvo y la suciedad.
- Utilice una aspiradora para eliminar el polvo y las pelusas de alrededor de la entrada y la salida de aire.
- NO sumerja el ventilador en agua ni permita que entre agua en la carcasa del motor.
- NO utilice productos químicos agresivos para limpiar el ventilador.

CARE AND MAINTENANCE


- Ensure that the fan is switched off from the supply mains before cleaning.
- To avoid risk of electric shock, before cleaning, you MUST ALWAYS switch off and unplug the fan.
- Use a damp cloth (not wet) to wipe the exterior of the fan to remove dust and dirt.
- Use a vacuum cleaner to remove dust and fluff from around the air inlet and air outlet.
- DO NOT immerse the fan in water and never allow water to enter the motor housing.
- DO NOT use harsh chemicals to clean the fan.

ENCHUFE POLARIZADO

Este aparato tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra).
Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para encajar en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no entra completamente en la toma de corriente, invierta el enchufe. Si aún no encaja, contacte a un electricista calificado.
Sustitución del fusible siguiendo las instrucciones a continuación:
Sujete el enchufe y retírelo del receptáculo u otro dispositivo de salida. No desenchufe tirando del cable.
Abra la cubierta del fusible deslizando la tapa de acceso en la parte superior del enchufe hacia las clavijas.
Retire el fusible con cuidado, tirando suavemente de los extremos del fusible del receptáculo. Riesgo de incendio. Reemplace el fusible únicamente con un fusible de 2.5 amperios, 125 voltios.
Instale el fusible de reemplazo colocando primero un extremo del fusible en el receptáculo del fusible opuesto a las clavijas del enchufe, luego inserte cuidadosamente el otro extremo. Solo presione contra el extremo metálico del fusible, no contra la parte central de vidrio.
Cierre la cubierta del fusible deslizando la tapa de regreso en el enchufe hasta que quede completamente cerrada y encajada.

POLARIZED PLUG

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other).
To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fully fit into the wall outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician.
Replacing the fuse following the instructions below:
Grasp the plug and remove it from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on the cord.
Open fuse cover by sliding access cover on top of attachment plug towards plug blades.
Remove fuse carefully by gently pulling out the ends of the fuse from the receptacle. Risk of fire. Replace fuse only with 2.5 amp, 125 Volt fuse.
Install replacement fuse by first placing the end of the fuse into the fuse receptacle which is opposite of the blades of the plug, then carefully push in the other end. Only push against the metal end of the fuse, not the glass center portion.
Close fuse cover by sliding the cover back into the plug until it is completely closed and latches.



Riesgo de incendio. No reemplace el enchufe. Contiene un dispositivo de seguridad (fusible) que no debe retirarse. Deseche el producto si el enchufe está dañado.

Risk of fire. Do not replace attachment plug.Contain safety device (fuse) that should not be removed. Discard product if the attachment plug is damaged.

ESPECIFICACIONES

Modelo	79095
Tamaño	99 cm
Entrada	120 V~ 60 Hz 70 W
Velocidad	3
Configuración de velocidad	Baja / Media / Alta
Oscilación	70°
Contenido	1 Pieza

SPECIFICATIONS

Model	79095
Size	39"
Input	120 V~ 60 Hz 70 W
Speed	3
Speed setting	Low / Med / High
Oscillation	70°
Content	1 Piece

ADVERTENCIA

Este producto no está destinado a ser utilizado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones relativas al uso del producto por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no usen el producto como un juguete. Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no use este ventilador con ningún dispositivo de control de velocidad. Este producto está destinado para USO DOMESTICO ÚNICAMENTE y no para uso industrial y comercial o uso exterior. Para minimizar el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones personales, no use este ventilador en una ventana. Este producto posee protección contra sobrecargas (fusible). Un fusible quemado indica que se ha producido una sobrecarga o un corto circuito. Si el fusible se quema, desconecte el producto del tomacorriente. Reemplace el fusible de acuerdo a las INSTRUCCIONES DE REPARACIÓN PARA EL USUARIO PÁGINAS 7 & 8 / ENCHUFE POLARIZADO (tenga en cuenta las indicaciones del producto para obtener información sobre el valor correspondiente del fusible) y verifique el producto. Si el fusible de repuesto se quema, es posible que exista un corto circuito. En ese caso, el producto debe desecharse o ser llevado a un representante de servicio autorizado para que examine o repare el producto. Use este ventilador solamente como se indica en este manual. Otros usos no recomendados pueden causar incendio o descarga eléctrica. No coloque el ventilador en la ventana, no sumerja la unidad, el enchufe o el cable en agua, ni rocíe con líquidos. Desenchufe el ventilador del tomacorriente cuando no esté en uso, cuando traslade el ventilador de un lugar a otro y antes de limpiarlo. No opere el ventilador en presencia de explosivos y/o gases inflamables. No coloque el ventilador ni cualquier parte cerca de fuego, estufa u otro aparato de calentamiento. Evite el contacto con las partes del ventilador en movimiento. Para desconectar, agarre el enchufe y hálelo del tomacorriente. Nunca hale el cable. El uso de accesorios no recomendados pueden causar daños. Siempre use el ventilador sobre una superficie seca y nivelada. No opere si la cubierta del ventilador se ha removido o está dañada. No coloque el cable debajo de una alfombra. No cubra el cable con alfombras, tapetes u otros cobertores similares. Coloque el cable de manera que quede alejado de zonas transitadas o donde pueda ocasionar tropiezos. Para evitar accidentes, si el cable de alimentación se daña debe ser reemplazado por el fabricante, su centro de servicio autorizado o por personal calificado para hacerlo.

CABLE DE ALIMENTACIÓN

Este aparato tiene un cable de alimentación de 1.5 metros de longitud.

WARNING:

This product is not intended to be used by people (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are under supervision or have received instructions concerning use of the product by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not use the product as a toy. To reduce the risk of fire or electrical shock, do not plug this product in an outlet controlled by a dimmer switch. This product is intended for HOUSEHOLD USE ONLY and not for commercial, industrial or outside use. Do not use the fan in a window. This product has an overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or short-circuit situation. If the fuse blows, unplug the product. Replace fuse as per the REPAIR INSTRUCTIONS FOR USER PAGES 7 & 8 POLARIZED PLUG (follow product information for correct fuse replacement) and check the product. If the replacement fuse blows, a short-circuit may be present and the product should be discarded or taken to an authorized service facility for inspection and/or repair.

Use this fan only as described in this manual. Other non-recommended uses may cause fire or electric shock.

To protect against electrical shock, do not place fan in window, immerse unit, plug or cord in water, or spray with liquids. Unplug the fan when not in use, when moving fan from one location to another and before cleaning. Do not operate the fan in the presence of explosive and/or flammable fumes. Do not place the fan or any parts near an open flame, cooking or other heating appliance. Avoid contact with moving fan parts. To unplug grab the plug and pull it from the wall outlet. Never pull the cord. The use of attachments is not recommended and may cause hazards.

Always use on a dry, level surface. Do not operate if the fan casing is removed or damaged. Do not place cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not place cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similar qualified persons in order to avoid hazard.

POWER CORD

This appliance has a power cord of 1.5 meter length.

READ THIS INSTRUCTION BEFORE USING THE PRODUCT

2026

MADE IN CHINA

Imported and Distributed in Latin America by:
Westinghouse Lighting Latin America
France Field, 5th Street and 4th Avenue.
Colon Free Zone, Colon,
Republic of Panama
TEL / FAX. (507) 430-1737
www.westinghouselightinglatinamerica.com

® and Westinghouse are trademarks of Westinghouse Electric Corporation. Used under licensee by Westinghouse Lighting. All Rights Reserved.

LEA ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

2026

HECHO EN CHINA

Importado y Distribuido en Latinoamérica por:
Westinghouse Lighting Latin America
France Field, Calle 5ta y Avenida 4ta.
Zona Libre de Colón, Colón,
República de Panamá
TEL/FAX. (507) 430-1737
www.westinghouselightinglatinamerica.com

® y Westinghouse son una marca registrada de Westinghouse Electric Corporation. Usado bajo licencia por Westinghouse Lighting. Reservados todos los derechos.